1.原理介绍

首先, 让我们了解一下SG90伺服:

SG90 舵机


180角舵机 旋转角度 从0到180

棕色线 —— GND

红色线 —— 5V

橙色线 —— 信号(PWM)





通常舵机有3 根控制线: 电源线、地线和信号线。

舵机管脚定义: 棕线——GND, 红线——5V, 橙线——信号。

伺服是如何工作的:

舵机中的信号调制芯片接收来自控制板的信号,然后舵机将获得基本的直流电压。伺服内 部还有一个参考电路,可以产生标准电压。这两个电压将相互比较,并输出差值。然后电机芯 片将接收差值并决定转速、方向和角度。当两个电压没有差异时,伺服将停止。

如何控制伺服:


控制舵机转动,需要使时间脉冲为20ms左右,高电平脉冲宽度为0.5ms~2.5ms左右,这与 舵机的角度限制是一致的。

以180 角伺服为例,对对应的控制关系如下:

0.5ms	0
1.0ms	45
1.5ms	90
2.0ms	135
2,5ms	180

2.使用案例

打开我们提供的资料包,打开"课程→课程 1 驱动单个舵机→Servo_Test 下的 Servo_Test.ino 文件。用 USB 线连接 ESP32 开发板和电脑,选择正确的开发板、处理器和端口。将程序下载进单片机,如下图所示。



程序下载后,拔出USB线,连接SG90舵机与拓展板,连接关系如下所示。

SG90舵机	拓展板
棕色线	G
红色线	V

橙色线-----18

给拓展板插上电池, 若舵机是正常的, 应该会从 0 度旋转多 180 度, 然后从 180 度旋转到 0 度, 不断循环。拆开套件中提供的 12 个舵机, 分别按照同样的操作测试一遍, 以保证每个舵机都是正常完好的。